

Allgemeine Montageanleitung für **PKW** Sitzbezüge

Benötigtes Zubehör:

- Schere (vorsichtig umgehen)
- Schlitz-Schraubendreher (vorsichtig umgehen)



Sitzfläche

- 1- Legen Sie den Bezug auf die Sitzfläche und positionieren Sie diese in etwa so wie der Originalbezug sitzt.
- 2- Schieben Sie die hintere Seite zwischen die Rückenlehne und Sitzfläche.
- 3- Stülpen Sie die Vorder- und Seitenteile über die Sitzfläche.
- 4- Führen Sie mit Hilfe eines Schlitz-Schraubendrehers (oder Löffel) die Schlauchbänder jeweils seitlich zwischen Sitzfläche und Rückenlehne durch und ziehen diese hinten zusammen.
- 5- Verstecken Sie alle Seitenteile zwischen Verkleidung und der Unterseite der Sitzpolster. Nehmen Sie ggf. einen Schraubendreher zur Hilfe.
- 6- Ziehen Sie die Schlauchbänder hinten fest zusammen sodass sich die Seitenteile des Bezuges unter der Sitzfläche zusammenziehen.
- 7- Nehmen Sie die beigefügten Haken und hängen diese an die Gummibänder.
- 8- Stellen Sie sicher dass der Bezug auf der Sitzfläche ordentlich sitzt. Positionieren bzw. verschieben Sie ggf. den Bezug zu Recht.
- 9- Ziehen Sie am hinteren Bezugsstoff die Sitzfläche stramm und klemmen Sie die Haken unter dem Sitz an einer stabilen Stelle.

Rückenlehne

- 1- Entfernen Sie die Kopfstützen vom Fahrzeugsitz und Stülpen Sie den Bezug über die Rückenlehne.
- 2- **Nur für Fahrzeug mit Klappptisch**
 - a- 4 Schrauben unter dem Klappptisch lösen, Klappptisch entfernen, Lehne überziehen, an den Positionen der Schraubenlöcher jeweils ca. 1cm geraden Schnitt schneiden und Klappptisch wieder anbringen.
- 3- Filzstück zwischen Lehne und Sitzfläche nach hinten durchschieben und den Bezug strammziehen. Die Filzfläche können Sie nun an die hintere Seite der Lehne anlegen.

VORSICHT: „NICHT an den Airbag-Aussparungen festhalten und ziehen !!!!“

- 4- Gegenstück vom Klettverschluss entfernen und auf der Filzfläche befestigen.
- 5- Stellen Sie sicher dass der Bezug auf der Rückenlehne ordentlich sitzt. Positionieren bzw. verschieben Sie ggf. den Bezug zu Recht.

Bei einigen Autos kommt man während der Montage NICHT mit der Hand zwischen Sitz und der Rückenlehne durch. Da empfehlen wir Ihnen den Filz unter dem Sitz auszuklammern (1). Den Filz zwischen Sitz und Rückenlehne durchziehen (2) und die Haken am Filz anbringen (3). Die Haken unter dem Sitz klemmen. Den Originalfilz wieder unter dem Sitz anbringen. Den Klettstreifen der Lehne am Filz des Originalbezuges anbringen.

